2120/2120PEC
3/8" IMPACT WRENCH

EXPLODED VIEW



PARTS LIST — FOR REFERENCE ONLY

Index Number	Part Number	Description	Qty
1	2120-1	Housing	1
2	2120-2	O-Ring	1
3	2120-3	Trigger	1
4	2120-4	Exhaust Deflector	1
5	2120-5	Retaining Ring	1
6	2120-6	Washer	1
7	2120-7	Oil Seal	1
8	2120-8	Pin Valve Rod	1
9	2120-9	Cone Spring	1
10	2120-10	O-Ring	1
11	2120-11	Washer	1
12	2120-12	Air Inlet	1
13	2120-13	Reverse Lever	1
14	2120-14	Spring	1
15	2120-15	Steel Ball	1
16	2120-16	O-Ring	1
17	2120-17	O-Ring	1
18	2120-18	Packing	1
19	2120-19	Cover	1
20	2120-20	Screw	4
21	2120-21	Ball Bearing	1
22	2120-22	Rear Plate	1
23	2120-23	Rotor	1
24	2120-24	Blade	7
25	2120-25	Cylinder	1
26	2120-26	Spring Pin	1
27	2120-27	Front Plate	1
28	2120-28	Ball Bearing	1
29	2120-29	Packing	1
30	2120-30	Hammer Cage	1
31	2120-31	Hammer	2
32	2120-32	Hammer Pin	2
33	2120-33	Anvil	1
34	2120-34	O-Ring	1
35	2120-35	Anvil Collar	1
36	2120-36	Bushing	1
37	2120-37	Front Casing	1
38	2120-38	Spring Pin	1
39	2120-39	Spring Pin	1
40	2120-40	Spring	7
41	2120-41	Oil Drop	1
PIN-TYPE ANVIL			
42	2120PEC-42	Anvil	1
43	2120PEC-43	Lock Pin	1
44	2120PEC-44	Spring	1
45	2120PEC-45	Pin	1

EAGLE

10000 SE Pine Street
Portland, OR 97216
503-254-6600
FAX 503-255-2615

When ordering spare parts, please specify tool type, part number and description.

FOOTNOTES

REVISED 11/12